# theben

Istruzioni per l'uso

Software STB Service Tool per la cassetta dei comandi



### 1. Messa in servizio

① Per mettere in servizio la cassetta dei comandi, è necessario il software STB Service Tool. Può essere scaricato dalla homepage di Theben:

#### https://www.theben.de/tc-649/

- ① Si noti che è necessario importare gli indirizzi IP che si ricevono dal proprio operatore nel dispositivo tramite il software STB Service Tool.
- ③ Se vengono riscontrati problemi in fase di connessione del Servicetool al dispositivo, controllare la connessione proxy.

Per mettere in servizio e configurare la cassetta dei comandi

- > Collegare il PC con il cavo LAN all'interfaccia "Servizio"
- > Premere Collega
  - → Viene effettuata una connessione con la cassetta dei comandi. Nella finestra informativa vengono visualizzati tutti i dati rilevanti della cassetta dei comandi, inclusa la data/l'ora.

t TC Configurat	ion Tool v1.0.0.6		×
Italiano v	Collega	Reset	theben
<b>C1</b>	Server/Notifier:	192.168.137.1	chergy soring control
CI	Tipo di indirizzo IPv4:	STATIC ~	Numero di serie DTHE020000007
	Indirizzo IPv4:	192.168.137.3	Versione firmware 0.23.56
	Sottorete IPv4:	255.255.255.0	Versione nocciolo 4.14.42-mtg
C2	Gateway IPv4:	192.168.137.2	Data/Ora 19/12/2018 13:17:48 CLS2:
	Utilizzare NTP?	<b>v</b>	Tipo di indirizzo IPv4: STATIC
C3	Server NTP:	192.168.137.2	Indirizzo IPv4: 192.168.137.3 Sottorete IPv4: 255.255.255.0 Gateway IPv4: 192.168.137.2
C4	Trasmetti file Obelisi	k	Utilizzare NTP? True Server NTP: 192.168.137.2
	<ul> <li>Impostare ora di sistema</li> </ul>	Invio	Server NTP: 192.168.137.1

È possibile utilizzare la cassetta dei comandi con le seguenti funzioni.

① Le seguenti impostazioni, che vengono inviate dall'operatore, devono essere inserite nel software.

#### Server/Notifier

Indirizzo IP al quale il dispositivo deve segnalare.

#### Tipo di indirizzo IPv4

**STATIC**: l'impostazione IP del dispositivo viene impostata manualmente.

**DHCP**: l'impostazione IP del dispositivo viene impostata automaticamente.

#### Indirizzo IPv4/ Sottorete IPv4

Indirizzo IP e maschera di sottorete del dispositivo.

#### Gateway IPv4

Indirizzo IP del gateway.

#### Utilizzare NTP

Il dispositivo riceve l'ora da un server NTP.

#### Server NTP

Indirizzo IP del server NTP.

#### C1/C2/C3/C4

C1–C4 sono attivi solo dopo che è stato stabilito un avvio del programma/un collegamento al dispositivo.

(1/(3	rosso =	il rele	e UN	
C2/C1	aciaia	il colò		

C2/C4 grigio = il relè è OFF

t TC Configurat	ion Tool v1.0.0.6		×
Italiano v	Collega	Reset	theben
<i>C</i> 1	Server/Notifier:	192.168.137.1	chargy soring connect
CI I	Tipo di indirizzo IPv4:	STATIC ~	Numero di serie DTHE020000007
	Indirizzo IPv4:	192.168.137.3	Versione firmware 0.23.56
	Sottorete IPv4:	255.255.255.0	Versione nocciolo 4.14.42-mtg
C2	Gateway IPv4:	192.168.137.2	Data/Ora 19/12/2018 13:17:48
	10.7		CLS2: Time di indivine ID-4: STATIC
	Utilizzare NTP:	×	Indirizzo IPv4: 192.168.137.3
C3	Server NTP:	192.168.137.2	Sottorete IPv4: 255.255.255.0
			Gateway IPv4: 192.168.137.2
	Tracmatti fila Obalick		Utilizzare NTP? True
C4	- masmetti me obens		Server NTP: 192.168.137.2
	Impostare ora di sistema	Invio	Server NTP: 192.168.137.1

#### Invio

Le impostazioni di rete verranno inviate alla cassetta dei comandi.

→ Questi vengono riportati indietro dalla cassetta dei comandi e visualizzati nella finestra informativa del software.

t TC Configurat	ion Tool v1.0.0.6		×
Italiano v	Collega	Reset	theben
C1	Server/Notifier: Tipo di indirizzo IPv4:	192.168.137.1	energy saving comfort CLS2: Tipo di indirizzo IPv4: STATIC
C2	Sottorete IPv4: Gateway IPv4:	192.168.137.3 255.255.255.0 192.168.137.2	Indirizzo IP-4: 192.168.137.3 Sottorete IP-4: 255.255.255.0 Gateway IP-4: 192.168.137.2 Utilizzare NTP? True
C3	Utilizzare NTP? Server NTP:	✓ 192.168.137.2	Server NTP: 192.168.137.2 Data/Ora 19/12/2018 13:18:28
C4	Trasmetti file Obelis ✓ Impostare ora di sistema	k Invio	

Con **Impostare ora di sistema**, è possibile selezionare se l'ora corrente deve essere inviata al dispositivo.

#### Reset

Tutti i profili e i programmi di commutazione vengono cancellati e i relè si resettano.

### 2. Inviare dati all'operatore

Una volta messo in funzione il dispositivo, è necessario trasmettere il numero di serie, la posizione, l'indirizzo e l'assegnazione dei canali al proprio operatore.

### 3. Contatto

Indirizzo del servizio di assistenza Theben AG Hohenbergstr. 32 72401 Haigerloch GERMANIA Tel. +49 7474 692-0

Fax +49 7474 692-0 Call center

Tel. +49 7474 692-369 hotline@theben.de www.theben.de

## theben

TC 649 6490330 Cassetta dei comandi LAN

307360.01 14 Ja C2 10 10 D THEO2 XXXX XXXX

Istruzioni di installazione e funzionamento

### Indicazioni di sicurezza fondamentali

#### AVVERTENZA

Pericolo di morte per scosse elettriche o incendio! Il montaggio deve essere eseguito esclusivamente da parte di un elettroinstallatore specializzato!

- L'apparecchio è predisposto per il montaggio su guide omega DIN (a norma IEC 60715)
- È conforme alla norma di prodotto EN 60669-2-1
- > Non utilizzare il dispositivo al di fuori delle specifiche indicate



\Lambda II dispositivo deve essere installato in una cabina elettrica chiusa in metallo o in materiale resistente al fuoco!

igwedge Dopo una corretta installazione, la parte dell'alloggiamento non deve essere accessibile sotto il coperchio nell'area sigillata!

#### 2. Uso conforme

La cassetta dei comandi TC 649 è un orologio digitale con programma annuale comandabile e aggiornabile tramite LAN con funzione astro, che può essere gestito a livello centralizzato da un computer. La cassetta dei comandi serve a illuminare, ventilare ecc.

Non utilizzare su dispositivi di protezione come ad es. porte di emergenza, dispositivi antincendio ecc.

#### Smaltimento

> Restituire il dispositivo al proprietario per lo smaltimento ambientale

### 3. Installazione e collegamento

#### Montaggio del TC 649



### Collegamento del TC 649

#### Collegare l'alimentazione di tensione

- > Rimuovere la guaina isolante del cavo su una lunghezza di 8 mm (max. 9 mm)
- ► Inserire il cavo nel terminale e fissarlo (Morsetto a vite Art. Nr. 9070966)
- > Inserire il terminale nella presa di alimentazione
- > Collegare alla rete elettrica

 $\rightarrow$  Durante l'avvio del sistema operativo, tutti i LED lampeggiano. Dopo circa 150 s, il processo di avvio è completato e il LED di alimentazione (PWR/TLS) lampeggia.

#### Schema di collegamento



① Commutare il carico tramite contattore.

A Se un carico viene commutato direttamente, proteggere il dispositivo con un interruttore automatico da 6 A.

### Descrizione dell'apparecchio

#### Collegamenti:





Tensione



① I dati sulle prestazioni si trovano sulla superficie laterale e sulla spalla del dispositivo (vedi figura) e non sono più visibili dopo l'installazione!

#### LED

① I messaggi di stato vengono visualizzati tramite quattro LED.



Etichetta	Descrizione
Connection	Connessione con il server
Time	Connessione con il server NPT
Relay	almeno 1 relè commutato
PWR/TLS	Power e TLS

### 5. Messa in servizio

Per mettere in servizio i dispositivi, è necessario il software STB Service Tool. Può essere scaricato dalla homepage di Theben: <u>https://www.theben.de/tc-649/</u>

#### Per gli elettricisti

- ► Collegare la tensione.
- Scaricare e avviare il software STB Service Tool.
- ► Collegare il PC all'interfaccia "Service".
- ► Eseguire la configurazione secondo le specifiche dell'operatore.
- ➤ Collegare la rete LAN all'interfaccia LAN "Ethernet".
  - → La cassetta dei comandi si collega automaticamente al server dell'operatore.
- Inviare il numero di serie, la posizione, l'assegnazione dei canali ecc. all'operatore.

#### Per l'operatore

 Utilizzare il software di gestione per inviare programmi ai dispositivi.

## 6. Dati tecnici

Tensione d'esercizio:	Intervallo operativo esteso 230 V~, –20 % +15 %
Potenza di commutazione:	6 A/250 V AC, $\cos \varphi = 1$
Carico minimo:	5 V / 1 mA
Contatto di commutazione:	Contatto µ
Frequenza:	50 Hz
Consumo di corrente:	3 W
Intervallo operativo fisso:	-10 °C bis +45 °C
Intervallo limite per il funzionamento:	–25 °C bis +55 °C
Intervallo limite per lo stoccaggio e il trasporto:	-25 °C bis +70 °C
Umidità dell'aria:	95 %, senza condensa
Classe di protezione:	II, in caso di montaggio conforme
Tipo di protezione:	IP 30



### 7. Contatto

Indirizzo del servizio di assistenza Theben AG Hohenbergstr. 32 72401 Haigerloch GERMANIA Tel. +49 7474 692-0 Fax +49 7474 692-150 **Call center** Tel. +49 7474 692-369 hotline@theben.de Indirizzi, numeri di telefono ecc. www.theben.de

### 8. Utilizzo di software open source

Questo prodotto utilizza software open source (OSS). Un elenco dei componenti OSS utilizzati e il loro tipo di licenza e versione della licenza sono disponibili all'indirizzo <u>https://www.theben.de/tc-649/</u>