

Accessori
Rivelatore di presenza

Descrizione del funzionamento

- Telecomando di assistenza
- ON/OFF
- Funzione di apprendimento del valore attuale di luminosità
- Valori di luminosità e tempi di inserimento predefiniti
- Funzione ad impulso, reset e test
- Funzione di blocco

