

Accessori

Telecomando di assistenza rilevatori / fari

Descrizione del funzionamento

- Telecomando utente
- ON/OFF
- Automatico
- Simulazione della presenza
- Interruttore crepuscolare
- Scene di luce

